## B901

Machine Reamer



d2=d1-0.025



| d₁ Ř Inch | d₁ Ř mm | l₁ mm | l₂ mm | z | e-code | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 44 | 21 | 4 | B9011.5 | 81.30 |
| 1/16 | 1.59 | 44 | 21 | 4 | B9011/16 | 79.10 |
| | 2.00 | 50 | 25 | 4 | B9012.0 | 60.90 |
| 3/32 | 2.38 | 58 | 29 | 4 | B9013/32 | 64.80 |
| | 2.50 | 58 | 29 | 4 | B9012.5 | 58.70 |
| | 3.00 | 62 | 31 | 4 | B9013.0 | 47.25 |
| 1/8 | 3.18 | 66 | 33 | 4 | B9011/8 | 43.55 |
| | 3.50 | 71 | 35 | 4 | B9013.5 | 43.55 |
| 5/32 | 3.97 | 76 | 38 | 6 | B9015/32 | 50.70 |
| | 4.00 | 76 | 38 | 6 | B9014.0 | 36.80 |
| | 4.50 | 81 | 41 | 6 | B9014.5 | 49.95 |
| 3/16 | 4.76 | 87 | 44 | 6 | B9013/16 | 44.85 |
| | 5.00 | 87 | 44 | 6 | B9015.0 | 39.00 |
| 13/64 | 5.16 | 87 | 44 | 6 | B90113/64 | 57.40 |
| | 5.50 | 93 | 47 | 6 | B9015.5 | 55.60 |
| 7/32 | 5.56 | 93 | 47 | 6 | B9017/32 | 60.30 |
| 15/64 | 5.95 | 93 | 47 | 6 | B90115/64 | 63.80 |
| | 6.00 | 93 | 47 | 6 | B9016.0 | 46.05 |
| 1/4 | 6.35 | 100 | 50 | 6 | B9011/4 | 46.05 |
| | 7.00 | 107 | 54 | 6 | B9017.0 | 51.00 |
| 9/32 | 7.14 | 107 | 54 | 6 | B9019/32 | 64.80 |
| 5/16 | 7.94 | 115 | 58 | 6 | B9015/16 | 62.20 |
| | 8.00 | 115 | 58 | 6 | B9018.0 | 51.80 |
| | 9.00 | 124 | 62 | 6 | B9019.0 | 65.10 |
| 3/8 | 9.52 | 133 | 66 | 6 | B9013/8 | 61.70 |

Dormer Pramet
2511 Technology Dr. Suite 113/114, Elgin, IL
60012, United States of America

Copyright © 2001-2019 Dormer Tools
Developed by NOVA Software GmbH

26/02/2020 12:27
Page 1/2

| $d_1$ $\check{R}$ Inch | $d_1$ $\check{R}$ mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | e-code | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 10.00 | 133 | 66 | 6 | B90110.0 | 56.00 |
|  | 11.00 | 142 | 71 | 6 | B90111.0 | 78.80 |
| 7/16 | 11.11 | 142 | 71 | 6 | B9017/16 | 85.30 |
|  | 12.00 | 152 | 76 | 6 | B90112.0 | 65.60 |
| 1/2 | 12.70 | 152 | 76 | 6 | B9011/2 | 78.50 |

Dormer Pramet
2511 Technology Dr. Suite 113/114, Elgin, IL 60012, United States of America

Copyright © 2001-2019 Dormer Tools
Developed by NOVA Software GmbH

26/02/2020 12:27
Page 2/2